

## ERSTE SCHRITTE

Vielen Dank, dass Sie sich für ein BlackBerry® Bold™ Smartphone entschieden haben! Um Ihr Gerät einzurichten, führen Sie die folgenden Aufgaben durch.

1. Einsetzen der SIM-Karte.
2. Einsetzen des Akkus.
3. Laden des Akkus.
4. Abschließen des Einrichtungsassistenten.



## AUF DER STARTSEITE

Gewünschte Aktion	Vorgehensweise
Anwendungsliste öffnen	<b>Menütaste</b> drücken
Zurück zur Startseite gelangen	<b>Ein/Aus-Taste</b> drücken
Gerät sperren	Anlegen eines Kennwortes und auf der Startseite oder in der Anwendungsliste auf <b>Sperren</b> klicken
Gerät entsperren	Geben Sie Ihr Kennwort ein und drücken Sie die <b>Eingabetaste</b>

## TELEFON

Gewünschte Aktion	Vorgehensweise
Gewählte Nummer anrufen	Nummer eingeben und <b>Senden-Taste</b> drücken
Anruf beenden	<b>Ein/Aus-Taste</b> drücken
Anruf entgegennehmen	<b>Senden-Taste</b> drücken
Ton während eines Anrufes ein- oder ausschalten	<b>Stummschalt-Taste</b> drücken
Lautstärke während eines Anrufs einstellen	<b>Lautstärketaste</b> drücken
Freisprechanlage während eines Gespräches ein- oder ausschalten	<b>Freisprechanlage-Taste</b> drücken

## ANRUF MIT SPRACHBEFEHL

1. Im Adressbuch **Menütaste** drücken.
2. Auf **Neue Adresse** klicken.
3. Kontaktinformationen eingeben.
4. Mit dem **Trackball** klicken.
5. Auf **Speichern** klicken.
6. In der Anwendung für sprachgesteuertes Wählen auf Ton warten.
7. »Wähle« sagen und **Ansprechpartner** oder **Telefonnummer** nennen.

## NACHRICHTEN

Gewünschte Aktion	Vorgehensweise
Zum Anfang einer Nachrichtenliste gelangen	<b>O-Taste</b> drücken
Ans Ende einer Nachrichtenliste gelangen	<b>U-Taste</b> drücken
Um eine Nachricht aus der Nachrichtenliste zu verfassen	<b>E-Taste</b> drücken
Nachricht beantworten	<b>R-Taste</b> drücken
Nachricht weiterleiten	<b>W-Taste</b> drücken
Um allen zu antworten	<b>L-Taste</b> drücken

## TEXTSTELLEN KOPIEREN UND EINFÜGEN

1. **Cursor** in einer Nachricht vor Textstelle platzieren.
2. Mit dem **Trackball** klicken.
3. Auf **Kopieren** klicken.
4. **Cursor** dort platzieren, wo Text eingefügt werden soll.
5. Mit dem **Trackball** klicken.
6. Auf **Einfügen** klicken.

## TEXTEINGABE

Gewünschte Aktion	Vorgehensweise
Buchstaben in Großschrift eingeben	<b>Linke Umschalttaste + Buchstabentaste</b> drücken
Alternative Zeichen einer Taste eingeben	<b>Alt-Taste</b> gedrückt halten und gleichzeitig <b>Buchstabentaste</b> drücken
Symbol eingeben	<b>Symboltaste</b> drücken. Weitere Symbole werden durch erneutes Drücken der <b>Symboltaste</b> angezeigt. Buchstabe unter Symbol eingeben

## BROWSER

Gewünschte Aktion	Vorgehensweise
Akzent oder Sonderzeichen eingeben	<b>Buchstabentaste</b> gedrückt halten, <b>Trackball</b> drehen und gewünschtes Zeichen auswählen
Num-Taste aktivieren	<b>Alt-Taste + linke Umschalttaste</b> drücken
Num-Taste deaktivieren	<b>Alt-Taste</b> drücken

## BROWSER

Gewünschte Aktion	Vorgehensweise
Zu einer Web-Seite wechseln	<b>W-Taste</b> drücken
Einfügen eines Punktes (.) in die Web-Adresse	<b>Space-Taste</b> drücken
Einfügen eines Schrägstriches (/) in die Web-Adresse	<b>Umschalt- und Space-Taste</b> drücken
Lesezeichen hinzufügen	<b>L-Taste</b> drücken
Anwendungsliste öffnen	<b>Z-Taste</b> drücken
Laden einer Web-Seite beenden	<b>Esc-Taste</b> drücken

## UMSCHALTEN ZWISCHEN ANZEIGENMODI

1. Drücken Sie während der Anzeige einer Web-Seite auf die **Menütaste**.
2. Klicken Sie auf **Spaltenansicht** oder **Seitenansicht**.

## TERMINPLANER

Gewünschte Aktion	Vorgehensweise
Suchen eines Kontaktes	Namen oder die durch ein Leerzeichen getrennten Anfangsbuchstaben eingeben
Markierten Kontakt anrufen	<b>Senden-Taste</b> drücken
Wechseln zum/zur nächsten Tag/Woche/Monat	<b>Space-Taste</b> drücken
Wechseln zum/zur vorherigen Tag/Woche/Monat	<b>Umschalt- und Space-Taste</b> drücken
Ändern des Status einer Aufgabe in der Aufgabenliste	<b>Space-Taste</b> drücken

## ANSPRECHPARTNER KLINGELTON ZUORDNEN

1. Markieren Sie im Adressbuch einen Ansprechpartner.
2. Drücken Sie die **Menütaste**.
3. Klicken Sie auf **Bearbeiten**.
4. Klicken Sie mit dem Trackball.
5. Klicken Sie auf **Benutzerdefinierte Melodie hinzufügen**.
6. Legen Sie einen Klingelton fest.
7. Drücken Sie die **Menütaste**.
8. Klicken Sie auf **Speichern**.

## BILD

Gewünschte Aktion	Vorgehensweise
Bild vergrößern	<b>R-Taste</b> drücken
Bild verkleinern	<b>C-Taste</b> drücken
Ursprüngliche Größe anzeigen	<b>Z-Taste</b> drücken
Anpassen eines Bildes an Bildschirmgröße	<b>W-Taste</b> drücken
Bild drehen	<b>L-Taste</b> drücken
Diashow anhalten	<b>Space-Taste</b> drücken
Diashow fortsetzen	<b>Space-Taste</b> erneut drücken

## FOTOGRAFIEREN

1. Um ein Objekt wenn nötig zu vergrößern oder zu verkleinern, rollen Sie mit dem Trackball nach oben oder unten.
2. Klicken Sie mit dem Trackball.

## VIDEO

Gewünschte Aktion	Vorgehensweise
Video anhalten	<b>Ton-aus-Taste</b> drücken
Wiedergabe des Videos fortsetzen	<b>Ton-aus-Taste</b> erneut drücken
Neustart eines Videos	<b>P-Taste</b> drücken
Verändern der Lautstärke	<b>Lautstärketaste</b> drücken

Aufnehmen eines Videos und Speichern auf der Medienkarte (Voraussetzung: Medienkarte)

1. Klicken Sie in der Anwendung Kamera die **Menütaste**.
2. Klicken Sie auf **Videokamera**.
3. Um die Aufnahme zu beginnen, klicken Sie mit dem Trackball.
4. Um die Aufnahme zu unterbrechen, klicken Sie erneut mit dem Trackball.

## MUSIK

Gewünschte Aktion	Vorgehensweise
Lied anhalten	<b>Ton-aus-Taste</b> drücken
Wiedergabe des Liedes fortsetzen	<b>Ton-aus-Taste</b> erneut drücken
Verändern der Lautstärke	<b>Lautstärketaste</b> drücken
Abspielen des nächsten Titels	<b>Lautstärke-erhöhen-Taste</b> gedrückt halten
Abspielen des vorherigen Titels	<b>Lautstärke-verringern-Taste</b> gedrückt halten

Erstellen einer Wiedergabeliste

1. Klicken Sie im Medienprogramm auf **Musik**.
2. Klicken Sie auf **Wiedergabelisten**.
3. Klicken Sie auf **vordefinierte Wiedergabeliste**.
4. Klicken Sie auf **Standard-Wiedergabeliste**.
5. Geben Sie einen Namen für die Wiedergabeliste ein.
6. Drücken Sie die **Menütaste**.
7. Klicken Sie auf **Lieder hinzufügen**.
8. Klicken Sie auf ein Lied.
9. Um weitere Lieder hinzuzufügen, wiederholen Sie die Schritte 6 bis 8.
10. Drücken Sie die **Menütaste**.
11. Klicken Sie auf **Speichern**.

BlackBerry® Bold™  
9000 Smartphone  
Tipps & Tricks.

